

METZ

always your choice

Quick Start Guide

LED TV

MUC5000* Series

STAMPATO

18 / 11 / 2020

CONTENUTI

Istruzioni main menù (menù principale).....	2
Menù Immagine.....	3
Menù Audio.....	4
Menù Canale.....	5
Menù Ora.....	7
Menù Configurazione.....	8
Menù Avanzato.....	10
Menù Di Rete.....	11
Configurazione Iniziale.....	12
Guida Elettronica Alla Programmazione (EPG).....	13
Registrazione Programma.....	14
Lettore Multimediale.....	16
Caratteristiche Home.....	18

AWISO

- *Non spegnere il televisore durante il processo di aggiornamento, altrimenti il televisore potrebbe non funzionare, e il cliente ne sarà ritenuto responsabile.**
- *Utilizzare dispositivi mobili di alta qualità per registrare i programmi HD, altrimenti i video saranno disturbati durante la riproduzione.**
- *Effettuare un backup di tutti i dati nel dispositivo di archiviazione USB per impedire la perdita di dati dovuta a cause accidentali. Non riconosceremo alcuna responsabilità per le perdite dovute ad uso scorretto o a malfunzionamento. Il backup dei dati è responsabilità del consumatore.**
- * Il progetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza notifica.**
- * Il manuale elettronico è progettato per un uso universale. Alcune funzioni o contenuti potrebbero non essere disponibili per alcuni paesi o modelli.**
- * Il numero di versione dell'E-Manual è "NF5.1 - CUS - V10001".**

Istruzioni Main Menù (menù principale)

Fase 1. Premere il tasto MENU per accedere al menù principale.

Fase 2. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare un sottomenù tra "Picture" (immagine), "Sound" (audio), "Channel" (canale), "Time" (ora), "Setup" (configurazione), "Advanced" (avanzato) e "Network" (Rete).

Fase 3. Premere il tasto ► per accedere al sotto-menù,

Fase 4. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare un oggetto,

Fase 5. Premere il tasto OK per accedere all'oggetto.

Fase 6. Premere ▲/▼/◀/► per impostare l'oggetto.

Fase 7. Premere il tasto MENU per tornare al menù superiore.

Fase 8. Premere il tasto EXIT per uscire dal menù.

Nota: Alcune configurazioni potrebbero non essere disponibili per alcune regioni, sorgenti o modelli.

Menù Immagine

- * **Picture Mode (modalità immagine):** Scegliere tra Standard, Film, Utente e Dinamico/Calcio a seconda della regione. Sarà impostato automaticamente su modalità "User" (utente) quando si regola uno dei seguenti sei elementi:
 - **Contrast (contrasto):** Regola la differenza in colore e luminosità tra le diverse parti dell'immagine.
 - **Brightness (luminosità):** Regola la luminosità dell'immagine.
 - **Color (colore):** Regola la saturazione del colore dell'immagine.
 - **Sharpness (nitidezza):** Regola la nitidezza dell'immagine.
 - **Tint (tinta):** (Solo per alcune sorgenti) Regola il valore della tinta del colore.
 - **Backlight (retroilluminazione):** Regola il valore di retroilluminazione dello schermo del televisore.
- * **Color Temperature (Temperatura Colore):** Seleziona il tono generale del colore dell'immagine. Le opzioni sono Cool (freddo), Nature (naturale), Warm (caldo) e User (utente).
- * **Aspect Ratio (proporzioni):** Seleziona le proporzioni (dello schermo) secondo il segnale video o la preferenza. Le opzioni sono Auto, 4:3, 16:9, Movie (film), Just Scan (solo scansione) o Panorama.
Nota: Le opzioni delle proporzioni variano tra le diverse regioni o sorgenti.
- * **Noise Reduction (Riduzione rumore):** Elimina il rumore nell'immagine. Le opzioni sono Off, Low (basso), Middle (medio) e Strong (forte).
- * **MPEG Noise Reduction (Riduzione rumore MPEG):** Elimina il rumore generato creando i segnali delle immagini digitali. Le opzioni sono Off, Low (basso), Middle (medio) e Strong (forte).
- * **Dynamic Contrast (contrasto dinamico):** Attiva o disattiva la funzione di contrasto dinamico.
- * **Film Mode (modalità film):** Attiva o disattiva la funzione della modalità film.
- * **HDR:** (Solo per alcune regioni) seleziona l'effetto della funzione HDR.

Menù Audio

- * **Sound Mode (Modalità suono):** Scegliere tra Standard, Musica, Film, Sport/Calcio e Utente a seconda della regione. Sarà impostato automaticamente su modalità "User" (utente) quando si regola il valore 120Hz, 500Hz, 1,5KHz, 5KHz o 10KHz.
- * **Balance (bilanciamento):** Controlla il bilanciamento audio tra l'altoparlante destro e sinistro.
- * **Auto Volume (volume automatico):** Attivare per regolare il volume audio a seconda del segnale in ingresso.
- * **Surround Sound (audio surround):** Aiuta a creare un audio più ricco ed ampio da sorgenti audio stereo.
- * **AD Switch (interruttore AD):** (Solo per alcune regioni) Attiva/disattiva la funzione di descrizione audio per aiutare per persone ipovedenti o non vedenti. Si può regolare il volume AD dopo aver attivato l'AD Switch.
- * **SPDIF Mode (modalità SPDIF):** Imposta la modalità di uscita audio SPDIF.
- * **Advanced Effect DAP (Effetto avanzato DAP):** (Solo per alcune regioni) Imposta gli effetti avanzati del processore audio Dolby.
 1. **DAP Enable (abilita DAP):** Attiva/disattiva la funzione DAP. Quando viene attivato, è possibile regolare i seguenti elementi.
 2. **DAP Mode (modalità DAP):** Seleziona la modalità DAP desiderata.
 3. **Surround Virtualizer (virtualizzatore surround):** Selezionare l'effetto sul Surround Virtualizer.
 4. **Dialog Enhancer (esaltatore di dialoghi):** Selezionare l'effetto del Dialog Enhancer).
 5. **Auto Volume Control (controllo automatico volume):** Seleziona l'effetto per controllare automaticamente il volume dell'audio a seconda del segnale audio Dolby.

Menù Immagine

- * **Picture Mode (modalità immagine):** Scegliere tra Standard, Film, Utente e Dinamico/Calcio a seconda della regione. Sarà impostato automaticamente su modalità "User" (utente) quando si regola uno dei seguenti sei elementi:
 - **Contrast (contrasto):** Regola la differenza in colore e luminosità tra le diverse parti dell'immagine.
 - **Brightness (luminosità):** Regola la luminosità dell'immagine.
 - **Color (colore):** Regola la saturazione del colore dell'immagine.
 - **Sharpness (nitidezza):** Regola la nitidezza dell'immagine.
 - **Tint (tinta):** (Solo per alcune sorgenti) Regola il valore della tinta del colore.
 - **Backlight (retroilluminazione):** Regola il valore di retroilluminazione dello schermo del televisore.
- * **Color Temperature (Temperatura Colore):** Seleziona il tono generale del colore dell'immagine. Le opzioni sono Cool (freddo), Nature (naturale), Warm (caldo) e User (utente).
- * **Aspect Ratio (proporzioni):** Seleziona le proporzioni (dello schermo) secondo il segnale video o la preferenza. Le opzioni sono Auto, 4:3, 16:9, Movie (film), Just Scan (solo scansione) o Panorama.
Nota: Le opzioni delle proporzioni variano tra le diverse regioni o sorgenti.
- * **Noise Reduction (Riduzione rumore):** Elimina il rumore nell'immagine. Le opzioni sono Off, Low (basso), Middle (medio) e Strong (forte).
- * **MPEG Noise Reduction (Riduzione rumore MPEG):** Elimina il rumore generato creando i segnali delle immagini digitali. Le opzioni sono Off, Low (basso), Middle (medio) e Strong (forte).
- * **Dynamic Contrast (contrasto dinamico):** Attiva o disattiva la funzione di contrasto dinamico.
- * **Film Mode (modalità film):** Attiva o disattiva la funzione della modalità film.
- * **HDR:** (Solo per alcune regioni) seleziona l'effetto della funzione HDR.

*Auto Tuning (Sintonizzazione Automatica)

Selezionare "Auto Tuning" (sintonizzazione automatica) per cercare automaticamente i programmi. Se si vuole interrompere la sintonizzazione automatica, premere il tasto EXIT. Quindi premere il tasto ◀ per uscire dalla ricerca e il tasto ▶ per continuare la ricerca.

Per la sorgente DVB-C/T/T2/S/S2, ci sono elementi collegati da regolare prima di attivare la sintonizzazione automatica, come segue.

Per la sorgente DVB-C

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare "Tuning Mode" (modalità sintonizzazione) tra "Full" (completo) e "Network" (rete). Se si seleziona "Network" (rete), è necessario regolare "Frequency" (frequenza), "Modulation" (modulazione), "Symbol" (simbolo) e "Network ID" (ID rete).

Per la sorgente DVB-T/T2

Premere i tasti ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Country" (nazione). Per alcune nazioni, potrebbe anche essere necessario inserire il codice postale locale o selezionare l'"area" prima della sintonizzazione automatica DVB-T/T2.

Per la sorgente DVB-S/S2

Premere i tasti ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Satellite", "Transponder", "Scan Mode" (modalità scansione) e "Service Type" (tipo servizio), e selezionare se attivare o meno la funzione della Network Search (ricerca di rete).

Per la sorgente TV

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la modalità di sintonizzazione (DTV+ATV, DTV o ATV) prima della sintonizzazione automatica.

* DTV Manual Tuning (sintonizzazione manuale DTV) - (solo per DVB-C/T/T2 o sorgente Antenna)

Ricerca manuale dei programmi DTV. La ricerca si interrompe quando viene trovato un programma, ed esso verrà memorizzato automaticamente. Prima della sintonizzazione manuale DTV, devono essere prima regolati gli elementi collegati, che sono diversi in base alle diverse sorgenti, come risulta dalle seguenti istruzioni.

1. Per la sorgente DVB-C

Menù Ora

- * **Auto Sync (Sincronizzazione Auto):** Selezionare la modalità della sincronizzazione automatica su "Auto" (automatica) o "Manual" (manuale).
- * **Clock (orologio):** Imposta l'orologio del televisore (Data, Mese, Anno, Ora e Minuti). Disponibile solo quando l'Auto Sync (Sincronizzazione Auto) è impostato su "Manuale".
- * **Sleep Timer (timer di spegnimento):** Imposta lo spegnimento automatico del televisore. Le opzioni sono Off, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minuti.
- * **Auto Sleep (Spegnimento automatico):** (Solo per alcune regioni) Imposta il timer per spegnere il televisore automaticamente quando non vi è alcuna operazione. Le opzioni sono Off, 4Hours (4 ore), 6Hours (6 ore), e 8Hours (8 ore).
- * **Time Zone (fuso orario):** Selezionare il fuso orario. Disponibile solo quando l'Auto Sync (Sincronizzazione Auto) è impostato su automatico.
- * **Summer time (Ora legale) - Potete attivare e disattivare questa funzione.**

Menù Configurazione

- * OSD Language (lingua OSD): Seleziona la lingua OSD desiderata.
- * Audio Languages (Lingua audio): (Solo per alcune regioni) Imposta la lingua audio digitale primaria o secondaria che corrisponde al segnale.
- * Subtitle Languages (lingua sottotitoli): (Solo per alcune regioni) Imposta la lingua dei sottotitoli primaria e secondaria preferita.
- * Subtitle (sottotitoli): (Solo per alcune regioni) Attiva/disattiva la funzione sottotitoli.
- HbbTV: (Solo per alcune regioni) Attiva o disattiva la funzione HBBTV.
- * Subtitle Hearing Impaired (sottotitoli per ipoudenti): (Solo per alcune regioni) Attiva/disattiva la funzione di aiuto per persone ipoudenti.
- * EWS Local Postal Code (codice postale locale EWS): (Solo per alcune regioni) Imposta il codice postale EWS in base alla località.
- * REC File System (Sistema REC): (Solo per alcune regioni) Impostazioni di registrazione programmi. Se si vuole usare questa funzione, è necessario ricevere un programma digitale e collegare un disco USB.
Nota: Utilizzare un dispositivo USB ad alta velocità, o il televisore potrebbe bloccarsi usando le funzioni REC e Time-Shift (differita).
- * Closed Caption (didascalie): (Solo per alcune regioni) Imposta la modalità didascalica.
- * Restore Default (Ripristina imposta.fabbrica): Ripristina le opzioni menù su quelle di default, e riavvia la configurazione iniziale.
Nota: I dati utente sul televisore saranno persi completamente dopo aver utilizzato questa caratteristica.
- * HDMI Link (collegamento HDMI): Comanda e controlla i dispositivi HDMI collegati al televisore.
 1. HDMI Link (collegamento HDMI) - Attiva o disattiva la funzione HDMI Link.
 2. Device List (lista dispositivi) - Mostra la lista dispositivi collegati al televisore.
 3. Auto Standby (standby automatico) - Mette automaticamente in standby i dispositivi HDMI quando si spegne il televisore.
 4. Audio Link (Collegamento audio) - (Solo per alcune regioni) Attiva o disattiva la funzione Audio Link
- * TTS: (Solo per alcune regioni) Seleziona l'effetto della funzione da-testo-a-parlato.

Menù Configurazione

- * Color Range (range colori): (Solo per alcune sorgenti) Seleziona il valore del range colori.
- * Ginga: (Solo per alcune regioni) Attiva/disattiva la funzione Ginga.
- * Ginga Application (applicazioni Ginga): (Solo per alcune regioni) Mostra la lista delle applicazioni Ginga. Disponibile solo quando si attiva la funzione Ginga.
- * Internet Update Check (Aggiornamento Software(NetReady)): Aggiornamento del software di sistema tramite connessione di rete.
- * Software Information (informazioni sul software): (Solo per alcune regioni) Mostra le informazioni software correnti come versione software, etc.
- * Standby Scan (scansione in standby): (Solo per alcune regioni) Ricerca automaticamente i programmi quando il televisore è in standby.
- * Dynamic Rescan (Riscansione dinamica): (Solo per alcune regioni) Attivare per aggiornare automaticamente il programma della frequenza scansionata.
- * Software Update (USB) (Aggiornamento software (USB)): Seleziona l'aggiornamento Software da USB.
- * App Settings (configurazioni App): Impostare per l'app Netflix, e mostra la versione del software.
- * DATA COLLECTION AND FIRMWARE UPDATES NOTICE :leggere per accettare o rifiutare il documento "AVVISO DI AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE E DELLA RACCOLTA DATI".
- * E-Manual (manuale elettronico): Selezionare per accedere all'E-manual per controllare le istruzioni delle funzioni di base.
- * Source Rename (Rinomina sorgente):(solo per alcune regioni) seleziona il nome sorgente per l'ingresso AV/HDMI.
- * End User License Agreement (Contratto di licenza con l'utente finale): leggere il Contratto di licenza con l'utente finale.
- * HDMI EDID: Attivare la versione degli Extended Display Identification Data (dati di identificazione display estesi)
- * Località: Selezionare l'ambiente di utilizzo del televisore tra casa e negozio.
 - modalità Casa: si raccomanda la modalità "casa" per l'utilizzo a casa.
 - modalità negozio: la modalità "negozio" si utilizza per mettere in mostra il televisore in un negozio o utilizzi simili. Consumerà più

Menù Avanzato

10/19

Inserire la password iniziale (0000) o la vostra password per accedere a questa funzione, quindi premere il tasto OK per accedere alle seguenti funzioni.

- * Lock System (Blocco sistema): Seleziona On per abilitare i seguenti tre elementi del menù.
- * Set Password (imposta password): Usato per cambiare la Lock Password (password di blocco) corrente).
- * Block Program (Blocco Canali): Imposta per restringere l'accesso a programmi specifici. Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare il programma desiderato e premere il tasto VERDE per bloccare o sbloccare il programma.
- * Parental Guidance (Controllo Parentale): Imposta per ridurre l'accesso in base alla classifica parentale.
- * CI PinCode (Codice PINCI): (solo per alcune regioni) configurare per limitare l'accesso al programma CI.

Nota:

- *Se si cambia la password e la si dimentica, è possibile usare la super password 8899 per accedere al sistema avanzato.
- * Le funzioni disponibili nel Menù Avanzato potrebbero essere diverse per ogni modello.

* Wired network (Rete via cavo)

1. Collegare il cavo di rete alla porta LAN sul retro del televisore.
2. Accedere al menù principale e selezionare il sottomenù "NETWORK" (rete).
3. Selezionare "Wired Network" (rete via cavo) e quindi selezionare "Auto Input" (inserimento automatico). Attendere alcuni secondi, la configurazione di rete sarà completata con successo.
4. Si può anche selezionare "Manual Input" (inserimento manuale) per inserire le informazioni di rete (per esempio l'indirizzo IP) manualmente per connettersi alla rete via cavo.

* Wireless network (Rete wireless)

1. Selezionare "Wireless Network" (rete wireless) e premere il tasto OK.
2. (Solo per alcune regioni) Leggere per accettare o declinare la Privacy Policy (politica sulla privacy)
3. Attendere alcuni secondi, appare una lista WLAN. Selezionare e premere il tasto OK per aprire l'interfaccia per l'inserimento della password.
4. Utilizzare i tasti di navigazione per inserire la password. Una volta terminato, premere il tasto verde sul telecomando per avviare la connessione.

* Network Status (Controllo Parentale): Si possono controllare qui le informazioni dettagliate della connessione di rete.

* WOW (Wake on WLAN) (accensione con WLAN): Accendere il televisore dallo standby con una connessione WLAN.

Configurazione Iniziale

12/19

La prima volta che si accende il televisore, sarà visualizzato un wizard di configurazione. Premere il tasto OK per avviare e completare le seguenti fasi.

Fase 1. Seleziona la lingua OSD desiderata.

Fase2. Leggere per decidere se accettare o meno il documento "AVVISO DI AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE E DELLA RACCOLTA DATI".

Nota: Solo dopo aver completato la lettura dell'EULA, si può selezionare di rifiutarlo.

Fase 3. Selezionare la nazione

Fase 4. Configurare il sistema LCN.

Fase 5. (Solo per alcune regioni) Inserire il codice postale EWS locale.

Fase 6. Imposta l'orologio della TV, il fuso orario e l'ora legale.

Fase 7. Leggere per decidere se accettare o meno il Contratto di licenza con l'utente finale.

Fase 8. Selezionare se collegarsi o meno alla rete.

Fase 9. Selezionare la sorgente per avviare la sintonizzazione automatica per cercare i programmi. Quando si è finito, i programmi saranno memorizzati nella memoria e premere OK per completare la configurazione iniziale.

Nota:

Se si vuole riavviare la configurazione iniziale dopo la prima volta, si può selezionare "Restore Default" (Ripristina imposta.fabbrica) nel menù "Setup" (configurazione) delle impostazioni del menù principale. (Menù->Configurazione->Ripristina imposta.fabbrica).

Guida Elettronica Alla Programmazione (EPG)

13/19

EPG sta per Digital Electronic Program Guide (guida elettronica alla programmazione digitale). Viene fornito dal provider di servizi ed offre informazioni sui programmi da trasmettere. Si può accedere in modalità digitale premendo il tasto sul telecomando.

Nota:

1. L'interfaccia EPG può essere diversa in base alle regioni ed ai modelli.
2. Lo stesso tasto colorato può avere funzioni diverse in diverse interfacce EPG, utilizzare il display su schermo come guida.
3. La funzione EPG potrebbe non essere disponibile per alcune regioni o alcuni modelli.

Registrazione Programma

Mentre si guarda un programma DTV con un dispositivo USB correttamente connesso, premere il tasto OK sul telecomando per accedere al menù rapido, quindi selezionare "Record" (Registra) nelle "Hotkey" (tasti rapidi) per attivare la funzione REC per registrare il programma che si sta guardando. Premere il tasto ■ per interrompere la registrazione.

Before Recording (prima della registrazione)

1. Assicurarsi che il dispositivo USB inserito abbia memoria libera sufficiente.
2. Utilizzare solo dispositivi USB ad alta velocità, altrimenti il televisore potrebbe rimanere bloccato durante la registrazione.
3. Si suggerisce di formattare il dispositivo USB sul televisore o su un PC per assicurarne la velocità di utilizzo.

Record Setting (Configurazione di registrazione)

Utilizzare "REC File System" (Sistema REC) per impostare la registrazione di un programma, come formattare un dispositivo USB e così via.

Timeshift function (funzione differita)

Time-shift (differita) registra i programmi su un dispositivo di archiviazione (come il dispositivo USB) per poterli vedere in un momento più comodo. Utilizzarlo per registrare un programma quando la visione ne viene interrotta o ritardata. Premere il tasto II per mettere in pausa la riproduzione ed avviare la differita del programma che si sta guardando in quel momento. Premere di nuovo il tasto ► per riprodurre il programma continuativamente da dove è stato messo in pausa. Premere il tasto ■ per uscire dalla funzione Time-Shift (differita) e tornare alla trasmissione dal vivo.

Nota:

1. Prima di usare time-shift, è meglio formattare il dispositivo USB per assicurare che vi sia sufficiente spazio per la registrazione.
2. Il programma registrato sarà annullato automaticamente dopo la riproduzione o l'interruzione della funzione time-shift.

After Recording (dopo la registrazione)

I file registrati saranno memorizzati nella cartella file USB. Premere il tasto HOME sul telecomando per accedere alla home page, quindi selezionare l'icona "Media" (media) per accedere alla riproduzione multimediale per riprodurre i file registrati.

Nota:

1. Se due o più dispositivi USB sono collegati al televisore, è necessario scegliere un dispositivo USB prima di avviare la registrazione entrando nel "REC File System" (Sistema REC) del menù "Setup" (configurazione).
2. In caso il segnale venga interrotto o rimosso, la registrazione si interromperà finché il segnale non verrà ristabilito. È normale che vengano persi dei contenuti del programma.
3. Il file registrato può essere riprodotto esclusivamente in questo televisore, qualsiasi comunicazione in copia è severamente proibita. Utilizzare dispositivi mobili ad alta qualità per registrare i programmi in HD, altrimenti i video si bloccheranno durante la riproduzione.
4. Eseguire il backup di tutti i dati in un dispositivo di archiviazione USB per prevenire la perdita di dati dovuta ad incidenti inaspettati. Non ci assumeremo responsabilità per la perdita di dati causata dall'uso errato o da malfunzionamenti. Il backup dei dati è responsabilità del consumatore.
5. La funzione Program Recording (registrazione programmi) potrebbe non essere disponibile per alcune regioni o alcuni modelli.
6. Per alcuni modelli, sarà necessario registrarsi dapprima con una chiave di attivazione per attivare la funzione REC. È possibile richiedere la chiave di attivazione gratuita con la chiave di richiesta data visitando il sito Web specifico mostrato sullo schermo del televisore.

Si possono vedere film, ascoltare musica e vedere file di foto dal dispositivo di archiviazione USB.

Fase 1. Collegare il dispositivo di archiviazione USB al terminale in ingresso USB.

Fase 2. Premere il tasto CASA e selezionare "Media" (multimediali) per accedere al lettore multimediale.

Fase 3. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare i tipi di modalità multimediali: Movie (film), Music (musica) o Photo (foto), quindi premere OK per entrare.

Fase 4. Premere i tasti ▲/▼/◀/▶ per selezionare la cartella desiderata e premere il tasto OK per aprire la cartella,

Fase 5. Premere i tasti ▲/▼/◀/▶ per selezionare il file desiderato e premere il tasto ▶/II per avviare o mettere in pausa la riproduzione.

Fase 6. Premere ■ per interrompere la riproduzione multimediale e tornare alla lista multimediale.

Movie Menu (menù film)

1. Premere il tasto MENU per visualizzare o uscire dal menù film durante la riproduzione del film.

2. Premere i tasti ◀/▶ per selezionare la configurazione desiderata.

3. Il menù film include i seguenti oggetti:

Play/Pausa, Stop, Ripeti A/B, Salta precedente, Salta successivo, Riavvio rapido, Avanzamento rapido, Ricerca momento, Modalità riproduzione, Informazioni, e Playlist.

Music Menu (menù musica)

1. Il menù musica si apre quando si riproduce musica. Premere i tasti ◀/▶ per selezionare la configurazione desiderata.

2. Il menù musica include i seguenti oggetti:

Play/Pausa, Stop, Salta precedente, Salta successivo, Riavvolgimento rapido, Avanzamento rapido, Modalità riproduzione, Informazioni e Playlist.

Photo Menu (menù foto)

1. Premere il tasto MENU per visualizzare o uscire dal menù foto durante la riproduzione delle foto.

Nota:

1. Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero non essere compatibili con questo televisore.
2. Eseguire il backup di tutti i dati in un dispositivo di archiviazione USB per prevenire la perdita di dati dovuta ad incidenti inaspettati. Non ci assumeremo responsabilità per la perdita di dati causata dall'uso errato o da malfunzionamenti. Il backup dei dati è responsabilità del consumatore.
3. Se la dimensione dei file è grande, il caricamento potrebbe prendere più tempo.
4. La velocità di riconoscimento dei dispositivi USB potrebbe cambiare con ogni modello.
5. Quando si collega o si scollega il dispositivo di archiviazione USB, assicurarsi che il televisore non sia in modalità USB, altrimenti il dispositivo di archiviazione USB e i file in esso contenuti potrebbero essere danneggiati.
6. Si prega di usare solo dispositivi USB formattati con file di sistema FAT16; FAT32 e NTFS con sistema operativo Windows. Se il dispositivo di archiviazione è formattato con un programma diverso non supportato da Windows, esso potrebbe non essere riconosciuto.
7. Quando si usa un hard disk USB che richiede alimentazione elettrica, assicurare che il consumo di corrente non superi la corrente dichiarata segnata sul terminale USB del televisore. Altrimenti il televisore potrebbe passare in modalità standby od avere altri problemi, in quel caso è necessario staccare l'hard disk USB e riavviare il televisore.
8. Verrà visualizzato un messaggio di "Unsupported File" (File non supportato) se il formato file non è supportato o è corrotto.
9. Le immagini FHD necessitano di un maggiore tempo di elaborazione, non causato dal televisore. SI prega di attendere.
10. Questo televisore potrebbe non supportare alcuni file multimediali a causa di modifiche al formato di codifica o di avanzamenti tecnici.

Caratteristiche Home

Premere il tasto CASA per accedere alla home page. Usare i tasti ▲/▼/◀/▶ e OK per selezionare ed accedere ad una applicazione.

Netflix

1. Una breve introduzione a Netflix.

Netflix è integrato nella Smart TV. Con Netflix è possibile guardare programmi televisivi e film raccomandati in esclusiva per voi, inclusi i programmi originali Netflix. Si può vedere immediatamente in streaming lo show tv ed i film preferiti sulla propria Smart TV. Guardate tutto quello che volete, quando volete.

2. L'accesso facile a Netflix.

Si può premere il tasto NETFLIX sul telecomando per accedere all'interfaccia dell'applicazione Netflix. Oppure è possibile premere il tasto CASA per accedere alla home page, quindi selezionare l'icona Netflix e premere il tasto OK per accedere a Netflix.

3. Requisiti per l'utilizzo dell'applicazione Netflix.

Netflix è disponibile in determinate nazioni, ed è necessaria l'iscrizione al servizio di streaming.

Si possono trovare maggiori informazioni su www.netflix.com.

Mirashare

1. Collegare il televisore ed il cellulare alla stessa rete, quindi selezionare Mirashare sulla home page e premere il tasto OK per accedere.

2. Attivare la funzione Miracast sul cellulare;

3. Selezionare il nome del dispositivo televisivo sul cellulare, il dispositivo TV sarà collegato al telefono automaticamente, ed il contenuto del telefono sarà riprodotto sul televisore.

Media

Collegare un dispositivo USB al televisore e selezionare "Media" sulla home page, è possibile riprodurre un file video/musicale/fotografico contenuto nel dispositivo USB sul televisore.

Other Network Applications (altre applicazioni di rete)

Nota:

1. Alcune delle applicazioni sulla home page potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli, e questo manuale non include le istruzioni di utilizzo di tutte le applicazioni sullo schermo.
2. Se i provider del servizio aggiornano o modificano i server, alcune applicazioni, come YouTube, potrebbero non funzionare su questo televisore.
3. Il tasto a rullo sul televisore potrebbe non funzionare regolarmente dopo aver avuto accesso alle applicazioni di rete.
4. Il telecomando potrebbe non essere del tutto compatibile con alcune applicazioni di rete, o non essere utilizzabile a causa di interruzioni del servizio, cosa che non ha nulla a che fare col televisore.
5. I contenuti delle applicazioni di rete sono controllati dai provider delle applicazioni stesse attraverso strutture e di rete e trasmissione, che sono soggette ad alterazioni, sospensione, rimozione, terminazione o interruzione, o accesso non valido in ogni momento senza preavviso poiché il produttore non è in grado di controllare o di essere informato delle modifiche sopramenzionate. Il produttore inoltre fa un'ulteriore dichiarazione che disconosce qualsiasi responsabilità o colpa che derivi dall'incapacità del cliente di usare i contenuti delle applicazioni di rete ed i servizi, causati da, inclusi ma non limitati, impossibilità di connettersi alla rete o alle linee di comunicazione, aggiornamenti tecnologici, o l'alterazione, la sospensione, l'interruzione, la terminazione, la disabilitazione o la rimozione di qualsiasi contenuto o servizio dai provider delle applicazioni di rete, etc.

NOTE

METZ

always your choice

